OKIOLABS A6 Full HD Webcam

Quick Start Guide

EN



1. Full HD 1080P Camera Lens
2. LED Light
3. Microphones
4. Privacy Cover
5. Adjustable Clip
6. Standard ¼ Inch Tripod Thread
7. 6.5ft/2m Length USB-A Cable

OKIOLABS

Setting Up

Option A: With Laptop/Monitor

Unfold the clip and place the webcam on the top of your monitor or laptop screen. Secure the OKIOLABS A6 by adjusting the clip to press against the back of your device.



Option B: With Tripod

Fold the clip in and mount the webcam onto a tripod with the ¼ inch standard tripod thread. **(Tripod is NOT included with the purchase of OKIOLABS A6.)**



Connecting to Computer



1. Plug the USB cable into any available port on your computer.
    - The OKIOLABS A6 is a plug and play webcam that allows your computer to instantly recognize it.
    - If your computer doesn't automatically recognize the OKIOLABS A6, try plugging into a different USB port or restart your computer.

2. Download **OKIOLABS Camera Control** Software to manually adjust both basic and advanced image settings including white balance, contrast, and saturation.
    - To download OKIOLABS Camera Control, please visit: **www.okiolabs.com/download**
3. The LED Light will turn on which indicates that your OKIOLABS A6 is on and ready to function.
4. The OKIOLABS A6 comes equipped with a privacy cover that you can easily slide to cover the lens when you desire.



Camera Privacy Settings

The default setting allows your device access to your camera. However, if the settings have been altered, below we have listed how to enable your device access to your camera.

Windows PC

- Settings > Privacy > Camera and switch on “Allow apps to access your camera”.
- Select each application that you want to use your OKIOLABS A6 with.

Mac

- Apple Menu > System Preferences > Security & Privacy > Camera from the left side of the screen.
- Select the applications that you would like to give camera access to by checking the respective box.

Chromebook

- Open Chrome Browser > Click More “⋮” > Settings > Privacy and security > Site settings > Camera > Select “Sites can ask to use your camera”.

If you need a comprehensive resource list for the OKIOLABS A6, please visit:

www.okiolabs.com/a6-support/

To download all OKIOLABS software, including **OKIOCAM Snapshot and Recorder** and **OKIOCAM Stop Motion**, please visit:

www.okiolabs.com/download/

To look at more of our products, services, or blog posts, please visit:

www.okiolabs.com

If you encounter any technical problems or need additional assistance, please visit:

support.okiolabs.com

© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.

OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

OKIOLABS A6 Cámara Web Full HD

Guía de Inicio Rápido



ES

1. Lente de cámara Full HD 1080P
2. Luz LED
3. Micrófonos
4. Cubierta de privacidad
5. Clip de ajuste
6. Rosca de trípode
7. Cable USB-A de 6.5 pies/2m de longitud

OKIOLABS

Configuración

Opción A: Con Laptop/Monitor



Despliegue el clip y coloque la cámara web en la parte superior de su monitor o pantalla de computadora portátil. Asegure su OKIOLABS A6 ajustando el clip para presionar contra la parte posterior de su dispositivo.

Opción B: Con trípode

Doble el clip y monte la cámara web en un trípode con la rosca de trípode estándar de ¼ pulgadas. **(El trípode NO está incluido con la compra de su OKIOLABS A6)**.

Conexión a la computadora



1. Conecte el cable USB a cualquier puerto disponible en su computadora.
    - La OKIOLABS A6 es una cámara web plug and play que permite que su computadora la reconozca instantáneamente.
    - Si su computadora no reconoce automáticamente la OKIOLABS A6, intente conectarla a un puerto USB diferente o reinicie su computadora.try plugging into a different USB port or restart your computer.

2. Descargue el software **OKIOLABS Camera Control** para ajustar manualmente la configuración de imagen básica y avanzada, incluyendo el balance de blancos, contraste y saturación.
   - Puede descargar este software en el siguiente enlace: **www.okiolabs.com/download**
3. La luz LED se encenderá, lo que indica que su OKIOLABS A6 está encendida y lista para funcionar.
4. La OKIOLABS A6 viene equipada con una cubierta de privacidad que puede deslizar fácilmente para cubrir el lente cuando lo desee.



Configuración de privacidad de la cámara

La configuración predeterminada permite que su dispositivo acceda a su cámara. Sin embargo, si la configuración se ha modificado, a continuación enumeramos los pasos a seguir para habilitar el acceso de su dispositivo a su cámara.

PC Windows

- Ajustes > Privacidad > Cámara y active "Permitir que las aplicaciones accedan a la cámara".
- Seleccione cada aplicación con la que desee utilizar su OKIOLABS A6.

Mac

- Menú Apple > Preferencias del sistema > Seguridad y privacidad > Cámara desde el lado izquierdo de la pantalla.
- Seleccione las aplicaciones a las que le gustaría dar acceso a la cámara marcando la casilla correspondiente.

Chromebook

- Abra el navegador Chrome > Haga clic en Más "⋮" > Configuración > Privacidad y seguridad > Configuración del sitio > Cámara > Seleccione "Los sitios pueden solicitar usar su cámara".

Si necesita una lista completa de recursos para OKIOLABS A6, visite:

www.okiolabs.com/a6-support/

Para descargar todo el software de OKIOLABS, incluyendo **OKIOCAM Snapshot and Recorder** y **OKIOCAM Stop Motion**, visite:

www.okiolabs.com/download/

Para ver más de nuestros productos, servicios o publicaciones de blog, visite:

www.okiolabs.com

Si se presenta algún problema técnico o necesita asistencia adicional, visite:

support.okiolabs.com

© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.

OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

OKIOLABS A6 Full HD Webcam

Schnellstartanleitung



DE

1. Full HD 1080P Kameralinse
2. LED Licht
3. Mikrofone
4. Sichtschutz
5. Verstellbare Klammer
6. Stativgewinde
7. 6,5 ft/2 m USB-A Kabel

OKIOLABS

Einrichtung

Option A: Mit einem Laptop/Monitor

Öffnen Sie die Klammer und platzieren Sie die Webcam am oberen Rand Ihres Monitors oder Ihres Bildschirms. Sichern Sie die OKIOLABS A6, indem Sie die Klammer so anbringen, dass diese gegen die Rückseite des Geräts drückt.



Option B: Mit dem Stativ

Klappen Sie die Klammer ein und montieren Sie die Webcam auf dem Stativ mit dem standardisierten ¼ inch Gewinde. **(Das Stativ ist beim Kauf von OKIOLABS A6 NICHT enthalten.)**



Verbindung mit dem Computer



1. Stecken Sie das USB Kabel in einen verfügbaren Anschluss an Ihrem Computer.
    - OKIOCAM A6 ist eine Plug-and-Play Webcam, welche sofort von Ihrem Computer erkannt wird.
    - Falls Ihr Computer die OKIOCAM A6 nicht sofort erkennt, versuchen Sie sie in einen anderen USB-Anschluss zu stecken oder starten Sie Ihren Computer neu.

2. Laden Sie die **OKIOLABS Camera Control** Software herunter um die grundlegenden und die erweiterten Bildeinstellungen, wie Weißabgleich, Kontrast und Sättigung manuell einzustellen.
   - Um OKIOLABS Camera Control herunterzuladen, besuchen Sie bitte: **www.okiolabs.com/download**

3. Das LED Licht wird sich einschalten und zeigt so an, dass Ihre OKIOLABS A6 eingeschaltet und einsatzbereit ist.

4. OKIOLABS A6 kommt mit einer Sichtschutzabdeckung, mit welcher Sie die Linse nach Ihrem Belieben einfach überdecken können.



Kamera Datenschutzeinstellungen

Die Grundeinstellung erlaubt Ihrem Gerät Zugriff auf Ihre Kamera. Falls die Einstellungen verändert wurden haben wir hier für Sie aufgelistet, wie Sie Ihrem Gerät wieder Zugriff auf Ihre Kamera gewähren können.

Windows

- Einstellungen > Datenschutz > Kamera und wählen Sie “Zugriff auf Kamera gewähren” aus.
- Wählen Sie jede Anwendung aus, welche Sie mit OKIOLABS A6 verwenden wollen.

Mac

- Apple Menü > Systemeinstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Kamera aus der linken Spalte.
- Wählen Sie jede Anwendung aus, welcher Sie Zugriff auf die Kamera gewähren wollen, indem Sie die Haken setzen.

Chromebook

- Öffnen Sie den Chrome Browser > Klicken Sie auf mehr “⋮” > Einstellungen > Privatsphäre und Sicherheit > Seiteneinstellungen > Kamera > Wählen Sie “Seiten können anfragen ob sie die Kamera verwenden dürfen” aus.

Falls Sie umfassende Informationen über die OKIOLABS A6 benötigen, finden Sie diese unter:

www.okiolabs.com/a6-support/

Um die gesamte OKIOLABS Software, wie **OKOCAM Snapshot and Recorder** und **OKIOCAM Stop Motion** herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

www.okiolabs.com/download/

Um mehr von unseren Produkten, Services oder Blogbeiträgen zu sehen, besuchen Sie bitte:

www.okiolabs.com

Falls Sie sich mit technischen Problemen konfrontiert sehen oder Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte:

support.okiolabs.com

© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.

OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

OKIOLABS A6 Full HD Webcam

Guide de démarrage rapide



FR

1. Objectif de caméra 1080P Full HD
2. Lumière LED
3. Microphones
4. Cache de confidentialité
5. Clip réglable
6. Filetage pour trépied
7. Cable USB-A de 6,5 pieds/2m de longueur

OKIOLABS

Installation

Option A : Avec un ordinateur portable/moniteur



Dépliez le clip et placez la webcam sur votre moniteur ou sur l'écran de votre ordinateur portable. Fixez bien l'OKIOLABS A6 en réglant le clip pour qu'il appuie contre le dos de votre appareil.

Option B : Avec le trépied



Pliez le clip et montez la webcam sur le trépied avec le filetage standard de ¼ de pouce/6 mm pour trépied. **(Le trépied n'est pas inclus avec l'achat de l'OKIOLABS A6.)**

Connexion à l'ordinateur



1. Branchez le câble USB dans n'importe quel port disponible de votre ordinateur.
    - L'OKIOLABS A6 est une webcam prête à l'emploi qui permet à votre ordinateur de la reconnaître instantanément.
    - Si votre ordinateur ne reconnaît pas automatiquement l'OKIOLABS A6, essayez de la brancher dans un port USB différent ou redémarrez votre ordinateur.

2. Téléchargez le logiciel **OKIOLABS Camera Control** pour régler manuellement les paramètres de l'image basiques et avancés incluant la balance des blancs, le contraste et la saturation.
   - Pour télécharger OKIOLABS Camera Control, veuillez vous rendre sur : **www.okiolabs.com/download**
3. La lumière LED s'allumera ce qui indiquera que votre OKIOLABS A6 est allumée et prête à fonctionner.
4. L'OKIOLABS A6 est équipée d'un cache de confidentialité que vous pouvez facilement faire glisser pour couvrir l'objectif quand vous désirez.



Paramètres de confidentialité de la caméra

Les paramètres par défaut permettent à votre appareil d'accéder à votre caméra. Cependant, si les paramètres ont été modifiés, nous avons listé ci-dessous la marche à suivre pour permettre à votre appareil d'accéder à votre caméra.

PC Windows

- Paramètres > Confidentialité > Caméra et activez "Autoriser les applications à accéder à votre caméra".
- Sélectionnez toutes les applications avec lesquelles vous voulez utiliser l'OKIOLABS A6.

Mac

- Menu Apple > Préférences Système > Sécurité et confidentialité > Caméra située à gauche de l'écran.
- Sélectionnez les applications auxquelles vous voulez donner accès à la caméra en cochant les cases respectives.

Chromebook

- Ouvrez le navigateur Chrome > Cliquez sur Plus "⋮" > Sécurité et confidentialité > Paramètres des sites > Caméra > Sélectionnez "Les sites peuvent demander à utiliser votre caméra".

Si vous avez besoin d'une liste complète de ressources pour l'OKIOLABS A6, veuillez consulter :

www.okiolabs.com/a6-support/

Pour télécharger tous les logiciels OKIOLABS, incluant **OKIOCAM Snapshot and Recorder** et **OKIOCAM Stop Motion**, veuillez vous rendre sur :

www.okiolabs.com/download/

Pour voir d'autres produits, services ou articles de blog, veuillez consulter :

www.okiolabs.com

Si vous rencontrez des problèmes techniques ou avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez vous rendre sur :

support.okiolabs.com

© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.

OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

OKIOLABS A6 Full HD Webcam

Guida Rapida



IT

1. Obiettivi della fotocamera Full HD 1080P
2. Luci LED
3. Microfoni
4. Slider per la privacy
5. Clip aggiustabili
6. Montante treppiede
7. 6.5 piedi/2m lunghezza cavo USB-A

OKIOLABS

Configurazione

Opzione A: Con laptop o monitor

Apri la clip e posiziona la webcam sulla parte superiore del monitor o dello schermo del laptop. Fissare OKIOLABS A6 regolando la clip in modo che stia suil retro del dispositivo.



Opzione B: Con treppiede

Piega la clip e monta la webcam su un treppiede con il montante standard per treppiede da ¼ di pollice. **(Il treppiede NON è incluso con l'acquisto di OKIOLABS A6.)**



Connessione al computer



1. Collega il cavo USB a una qualsiasi porta disponibile sul tuo computer.
    - OKIOLABS A6 è una webcam “plug and play” che consente al tuo computer di riconoscerla istantaneamente.
    - Se il tuo computer non riconosce automaticamente OKIOLABS A6, prova a collegarlo a un'altra porta USB o riavvia il computer.

2. Scarica il software **OKIOLABS Camera Control** per regolare manualmente le impostazioni dell'immagine sia di base che di quelle avanzate, includendo anche il bilanciamento dei bianchi, il contrasto e la saturazione.
   - Per scaricare OKIOLABS Camera Control, visita: **www.okiolabs.com/download**
3. La luce LED si accenderà indicando che il tuo OKIOLABS A6 è acceso e pronto per funzionare.
4. L'OKIOLABS A6 è dotato di una copertura slider per la privacy che puoi facilmente far scorrere per coprire l'obiettivo quando lo desideri.



Impostazioni privacy della fotocamera

L'impostazione predefinita consente al dispositivo di accedere alla fotocamera. Tuttavia, se le impostazioni sono state modificate, di seguito abbiamo specificato come abilitare l'accesso del dispositivo alla fotocamera.

PC Windows

- Impostazioni > Privacy > Fotocamera e attiva “Consenti alle app di accedere alla tua fotocamera”.
- Seleziona ogni applicazione con cui desideri utilizzare il tuo OKIOLABS A6.

Mac

- Menu Apple > Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Fotocamera dal lato sinistro dello schermo.
- Seleziona le applicazioni a cui desideri concedere l'accesso alla fotocamera selezionando la rispettiva casella.

Chromebook:

- Apri il browser Chrome> fai clic su Altro "⋮" > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Impostazioni sito > Fotocamera > Seleziona "I siti possono richiedere di utilizzare la tua fotocamera".

Se hai bisogno di un elenco completo delle risorse disponibili per OKIOLABS A6, visita:

www.okiolabs.com/a6-support/

Per scaricare tutti i software OKIOLABS, inclusi **OKIOCAM Snapshot and Recorder** e **OKIOCAM Stop Motion**, visita:

www.okiolabs.com/download/

Per vedere altri nostri prodotti, servizi o articoli del blog, visita:

www.okiolabs.com

Se riscontri problemi tecnici o hai bisogno di ulteriore assistenza, visita:

support.okiolabs.com

© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.

OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

OKIOLABS A6 Full HD ウェブカメラ

簡易取扱説明書



1. Full HD 1080Pカメラレンズ
2. LED
3. マイク
4. プライバシーカバー
5. 調節式クリップ
6. 三脚スレッド
7. USB Type Aケーブル（長さ2メートル）

JP

OKIOLABS

セットアップ

オプションA：ラップトップ／モニターに設置



クリップを開いてウェブカメラをモニター・ラップトップ液晶の上部に置きます。OKIOLABS A6がご利用の装置にしっかり固定されるまでクリップを調節します。

オプションB：三脚に設置



クリップが閉まったままウェブカメラを三脚スレッドの¼ インチネジにつけます。（**三脚はOKIOLABS A6に付属されておりません。**）

コンピューターに接続



1. USBケーブルをコンピューターのポートに差し込みます。

   - OKIOLABS A6はプラグアンドプレイ対応のウェブカメラです。コンピューターに接続した直後に認識されます。
   - OKIOLABS A6がコンピューターに認識されていない場合、別のUSBポートを試すかコンピューターを再起動してみてください。

2. ソフトウェア **OKIOLABS Camera Control** をダウンロードし、ホワイトバランスやコントラストや彩度などのイメージ設定を自由に調整します。
   - OKIOLABS Camera Control のダウンロードはこちら: **www.okiolabs.com/download**
3. 電源が入ったらLEDが点灯し、OKIOLABS A6が起動して作動しはじめます。
4. 必要な時に、OKIOLABS A6についたプライバシーカバーをスライドさせてカメラをふさぎます。



カメラのプライバシー設定

コンピューターは通常、初期設定値でカメラへのアクセスが許可されていますが、ご利用の装置がそうでない場合、以下の手順に従ってカメラへのアクセスを許可にしてください。

Windows PC

- 設定＞プライバシー＞カメラ、「アプリがカメラにアクセスできるようにする」をオンにします。
- OKIOLABS A6と一緒に使うソフトウェアを選択します。

Mac

- 画面の左側からアップルメニュー＞システム環境設定＞セキュリティとプライバシー＞プライバシー。
- カメラの使用を許可したいソフトウェアの横のチェックボックスを選択します。

Chromebook:

- Chrome ブラウザを起動します＞「⋮」アイコンをクリックします＞設定＞プライバシーとセキュリティ＞サイトの設定＞カメラ＞カメラへのアクセス設定を確認します。

OKIOLABS A6に関する詳しい情報はこちらをご覧ください：

www.okiolabs.com/a6-support/

OKIOCAM Snapshot and Recorderや**OKIOCAM Stop Motion**など、OKIOLABS自社開発のソフトウェアはこちらからダウンロードできます：

www.okiolabs.com/download/

弊社の製品、サービス及びブログポストに関してはこちらをご覧ください：

www.okiolabs.com

ご使用に際してご不明点があった場合、もしくはサポートが必要な場合、こちらをご覧ください：

support.okiolabs.com

© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.

OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.